


# Le nœud plat

## Utilisation :

Le nœud plat sert à relier deux extrémités d'un cordage de même diamètre et de même texture .  
Utilisé pour serrer un cordage autour d'un objet , il permet ainsi diverses attaches courantes, par exemple pour fermer un sac, attacher un bandage, ou nouer un colis .  
Ce nœud est également utilisé en chirurgie pour effectuer une ligature sur une plaie .

## Explication :




# Le nœud de chaise

## Utilisations :

Le nœud de chaise, ou nœud de bouline, est un nœud de boucle non coulant. Il a la particularité d'être facile à défaire, même après avoir subi une traction très forte ou après un resserrement dû au dessèchement du cordage. Toutefois s'il ne peut être dénoué sous tension, il risque de se dénouer tout seul s'il n'est pas soumis à une tension constante, raison pour laquelle il est souvent complété d'un nœud d'arrêt.

Ce nœud est couramment utilisé pour accrocher les bouts sur les voiles : sur les points de drisse ou d'écoute par exemple. On peut aussi l'utiliser pour amarrer le bateau. Il a l'avantage d'être solide et de pouvoir se défaire très simplement en soulevant la boucle qui coince la corde allant vers le bas.

## Explication :




# Le brêlage

## Utilisations :

Le brêlage carré permet d'assembler deux perches en croix à angles droits. Il faut commencer par un nœud de bois ou un nœud de cabestan. Les tours de corde ne doivent pas se chevaucher, cela affaiblit le brêlage. Ensuite il faut bien serrer à chaque quart de tour. Enfin on finit le nœud par 2 à 3 tours de frappe et un nœud plat ou de cabestan.

Le brêlage carré est utilisé pour des bois se croisant à 90°. Pour un bois vertical et un bois horizontal, faire un nœud de départ (nœud de bois) sur le bois portant, sous le bois mort. Il faut faire attention à ne pas perdre le brin libre qui servira à la fin du brêlage pour faire le nœud final. Faire trois tours d'assemblage (plus si la corde est très mince et fragile) et terminer par trois tours de frappe et un nœud. Il faut serrer tout au long de sa réalisation, à chaque tour. Si un nœud de cabestan est utilisé pour le départ, il est préférable de finir avec un nœud plat en utilisant le brin libre du départ. Si le bois est lisse, il y a lieu de faire une encoche sur le bois portant et dy loger le bois porté.

## Explication :




# Le nœud de pêcheur

## Utilisations :

Le **nœud de pêcheur** est un nœud d'ajout permettant de prolonger un cordage. Il peut être utilisé avec des cordages de diamètres différents, et est très solide. Il possède malgré tout deux inconvénients :

- il peut être très difficile à dénouer s'il a été soumis à une très forte tension ;
- il augmente significativement le diamètre de la corde à l'endroit du nœud.

## Explication :




## Le nœud de cabestan (=nœud de batelier)

### Utilisations :

C'est un nœud qu'on utilise régulièrement pour accrocher les pare-battages (les bouées sur le côté du bateau) sur la filière. Il a l'avantage de pouvoir être fait d'une main, pendant qu'avec l'autre on puisse tenir le pare-battage par exemple. Il a par contre l'inconvénient de se desserrer tout seul s'il n'est pas en tension.

### Explication :




## Le nœud de tisserand (=nœud d'écoute)

### Utilisations :

Il sert à attacher deux cordes ayant un diamètre différent.

### Explication :




## Le nœud de double huit

### Utilisations :

Le nœud en double huit, ou nœud en huit de plein poing est un nœud de boucle qui peut être réalisé en milieu de corde. Il est très utilisé en escalade et en spéléologie, car il permet d'assurer l'alpiniste/celui qui escalade et le nœud est simple à apprendre et facile à vérifier visuellement.

### Explication :



## Le nœud tête de Turc (nœud pour le foulard)

### Utilisations :

Le nœud de tête de Turc ou bonnet turc est un nœud permettant de former un anneau tressé. Il est souvent utilisé dans la réalisation de bagues de foulard en cuir. Lorsque ce nœud est utilisé sur un lacet de cuir, il convient de bien mettre le côté brillant à l'extérieur.

N'hésite pas à tester ce nœud et à le refaire chez toi, avec un lacet, un fil en cuir ou une chute de câble électrique. Pour ce faire, tu auras besoin d'environ un mètre de fil.

### Explication :

